

Bodenhülse einbauen

Wenn Sie Ihren Sonnenschirm stabil im Boden verankern möchten, müssen Sie eine Bodenhülse einbauen. Dabei sollten Sie diese 4 Schritte beachten.

Fundament ausheben

Heben Sie ein Fundament entsprechend der vom Hersteller empfohlenen Größe aus.

SCHRITT

01

25%

SCHRITT Bodenhülse ausrichten

02

Richten Sie Ihre Bodenhülse senkrecht und anhand der Formen Ihrer Sonnenschirme aus.

50%

Beton einfüllen

Füllen Sie das ausgehobene Loch wieder mit Beton und lassen Sie diesen aushärten.

SCHRITT

03

75%

SCHRITT

04

Schirm aufstellen

Sobald der Beton fest ist, können Sie Ihren Schirm aufstellen.

100%

Fertig!

Fertig! Genießen Sie Ihren neuen Schattenplatz.

SCHRITT

05

