



Anleitung: Sonnenschirme korrekt schließen

Um Windschlag zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Schirmdecke zu erhöhen, sollten Sie Ihren Sonnenschirm immer ordnungsgemäß schließen.



Falsch

Richtig

1. Schließen Sie Ihren Schirm mit dem Öffnungs- und Schließmechanismus.
2. Holen Sie alle Segmente der Schirmdecke nach außen, sodass sie nicht zwischen den Schirmstreben eingeklemmt sind.
3. Schlagen Sie die einzelnen Segmente um, so wie Sie es von einem kleinen Regenschirm kennen.
4. Bringen Sie ein Schirmband an.

Wenn Sie Ihren Schirm auf diese Weise schließen, hat der Wind kaum Angriffsfläche und es entsteht kein Windschlag.

Weitere Pflegetipps finden Sie in unserem [Terrassenmagazin](#).